




第十八圖 主機關






圖六十一
 曲軸正




小齒片



第二十圖
 主機油唧筒同油室及關聯諸裝置




十号 栄
 機油潤滑機油主




第二十一圖
 滑余油室





水雷 二十一


水雷王




第二十二圖

主海水唧筒及海水通路

補助海水唧筒




第二十三圖 尾部




水雷主


水雷主




第二十四圖
後部浮室




第二十六圖 深度機並傳動裝置




深度調整裝置傳動裝置







圖二十一



第二十八圖
橫舵機及橫舵制止初度裝置





橫舵機用調和器




水田子人

斜進角度調定裝置






圖八十二



斜進角度調定裝置

縱舵機支台及戶蓋







前面

第三十一圖

四年式縱舵機組立圖



水雷三十五



整定輪

調定輪

標尺

肱挺



嵌脫突條

前面

第三十一圖

右面

四年式縱舵機組立圖




第三十一圖

面前

右面

四年式艇機組立圖




大正四

左側面圖


第三十二圖

四年式艇機




水田三


左側面圖



第三十二圖
四年式縱舵機組立圖

平面圖






第四圖

第四式縱舵機組圖

水調


第三十三圖

四年式縱舵機空氣通路



第三十四圖 全體圖 (上方ヨリ見ル)


神田
ノ
類



水雷
三五

圖二十三

汽機原空機並機左半四




水雷
三五

第三十五圖 旋迴盤輥輪及圈轍

圖三 全體圖 (上方即見形)


種田
ノ 類



盤回旋

水雷三止

輥輪 $\frac{1}{2}$
(六個アリ)



圈轍

樞軸

樞軸ニ擔球ニ六個アリ

旋迴盤

$\frac{1}{18}$


鋸齒

圈轍

刷子

輥輪

甲板



第三十六圖 魚雷裝填裝置及旋迴裝置

